


UPHIX®

LED Dimmer 230V, fase afsnijding inbouw, 15-150W

Variateur de lumière LED 230 V coupure de phase intégrée 15-150 W

LED Dimmer 230 V, Phasenabschnitt Einbau 15-150 W







15-150W Art. no 50178506

1. Fasedraad
2. Optie: Wisselschakelaar
3. Schakeldraad
4. Dimknop
5. Basis helderheid instellen
6. Adapterset t.b.v. verschillende merken afdekramen

1. Fil de phase
2. Option : 2eme interrupteur
3. Fil interrupteur
4. Bouton variateur
5. Régler la luminosité de base (potentiomètre)
6. Jeu d'adaptateur de différentes marques

1. Phasendraht
2. Optional: Wechselschalter
3. Schalt draht
4. Dimmtaste
5. Potentiometer (einstellen Basishelligkeit)
6. Adapterset für unterschiedliche Marken Abdeckrahmen



UPHIX®

LED Dimmer 230V, fase afsnijding inbouw, 15-150W
Variateur de lumière LED 230 V coupure de phase intégrée 15-150 W
LED Dimmer 230 V, Phasenabschnitt Einbau 15-150 W

Basis helderheid instellen:

1. Draai de dimknop helemaal naar rechts (open)
2. Draai de potmeter helemaal naar rechts (open) met een schroevendraaier. De lampen gaan vrijwel altijd flikkeren.
3. Draai de potmeter vervolgens langzaam naar links totdat de lampen stoppen met flikkeren.
4. De dimmer is nu correct afgesteld. Plaats de afdekkap terug over de dimmer.


Régler la luminosité de base :

1. Tourner le bouton variateur complètement vers la droite (ouvert).
2. Tourner le potentiomètre complètement à droite (ouvert) avec un tournevis. Les ampoules clignotent.
3. Tourner lentement le potentiomètre vers la gauche jusqu'à ce que les ampoules cessent de clignoter.
4. Le variateur est maintenant correctement réglé. Remplacer l'interrupteur sur le variateur.


Einstellen Basishelligkeit:

1. Drehen Sie die Dimmtaste so weit wie möglich nach rechts
2. Drehen Sie das Potentiometer mit einem Schraubenzieher nach rechts (offen)
3. Drehen Sie das Potentiometer mit dem Schraubenzieher nach links, bis die Lampen aufhören zu flackern.
4. Der Dimmer ist jetzt korrekt eingestellt. Platzieren Sie den Abdeckrahmen über den Dimmer


1



2



3



4

