


①



Installation Manual **Handleiding** **Installationsanleitung** **Manuel d'installation**

YPHIX®



YPHIX | Keizer Karelplein 32
 6511 NH Nijmegen | The Netherlands

Product code: 50413511 / 50413515 / 50413530

Specifications

Voltage: 220-240V
 Kleur: 2900K | 4000K
 Schakelcyclus: >100.000
 Opwarmtijd: direct vol licht
 LED: SMD4014
 Levensduur: 30.000
 branduren
 CRI: >80
 Lichthoek: 110°
 IP-waarde: IP40

Specificaties


Voltage: 220-240V
 Kleur: 2900K | 4000K
 Schakelcyclus: >100.000
 Opwarmtijd: direct vol licht
 LED: SMD4014
 Levensduur: 30.000
 branduren
 CRI: >80
 Lichthoek: 110°
 IP-waarde: IP40

Technische Daten

Voltage: 220-240 V
 Farbe: 2900K | 4000K
 Schaltzyklen: >100.000
 Sofort volles Licht
 LED: Epistar
 Lebensdauer: 30.000
 Brennstunden
 CRI: >80
 Abstrahlwinkel: 110°
 IP-Schutzwert: IP40


Caractéristiques

Voltage : 220-240 V
 Couleur : 2900K | 4000K
 Allumer/Eteindre : >100 000
 Eclairage : pleine lumière
 instantanée
 LED : Epistar
 Durée de vie : 30 000 h
 IRC : >80
 Angle de luminosité : 110°
 Valeur IP : 40




⑤

230V



⑥



English

- Switch off the mains (1).
- Attach the brace to the ceiling with the provided screws (2).
- Connect the 230V wires to the driver using the junction box (3).
- Connect the driver to the LED panel using the wire connector (4).
- Secure the panel to the brace by pushing the panel upwards and turning the panel clockwise (5).
- Switch on the mains (6).

Français

- Coupez l'alimentation à l'aide de l'interrupteur principal de votre compteur. (1)
- Fixer le boîtier au plafonnier au plafond avec les vis fournies. Assurez-vous que le driver soit déjà dans le boîtier avant de visser le tout (2).
- Raccordez le driver au fil 230 V en utilisant le boîtier de connexion (3).
- Raccordez le connecteur de l'armature au connecteur du driver (4).
- Tenez le panneau sous les supports de montage du boîtier du plafonnier, poussez le panneau vers le haut, puis tournez le panneau dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer au boîtier. (5)
- Remettez l'alimentation. (6)

Nederlands

- Schakel de stroom uit met de hoofdschakelaar in de meterkast (1).
- Bevestig de plafondplaat aan het plafond met de meegeleverde schroeven. Zorg dat de driver al in de plafondplaat ligt voordat deze wordt bevestigd (2).
- Verbind de 230V draden met de driver d.m.v. de meegeleverde connectorbox (3).
- Verbind de connector van het armatuur met de connector van de driver (4).
- Houd het paneel onder de bevestigingspunten van de plafondplaat, duw het paneel, omhoog en draai nu het paneel met de klok mee om hem te bevestigen aan de plafondplaat (5).
- Schakel de stroom in met de hoofdschakelaar in de meterkast (6).

Deutsch

- Schalten Sie die Spannung mit dem Hauptschalter im Zählerkasten aus (1).
- Befestigen Sie die Deckenplatte mit den mitgelieferten Schrauben an die Decke (2).
- Verbinden Sie die 230 V-Drahte mit dem mitgelieferten Konnektorbox mit dem Treiber (3).
- Verbinden Sie den Konnektor der Armatur mit dem Konnektor des Treibers (4).
- Halten Sie das Panel unter den Befestigungsteilen der Deckenplatte, drücken Sie das Panel hoch, und drehen Sie es gegen den Uhrzeigersinn an die Deckenplatte (5).
- Schalten Sie die Spannung mit dem Hauptschalter im Zählerkasten ein (6).